

## Vereenvoudigde installatie gids

### I. StarFlex® Pro

(1) Ontrol de **StarFlex® Pro**, (2) meet de lengte van de eerste baan, (3) snijd met een cutter een **StarFlex® Pro**-baan met een overschot van +/- 15 cm aan bijde zijden, (4) plaats de **StarFlex® Pro**, (5) bevestig de **StarFlex® Pro** met nieten van minimum 20 mm, (6) alles afdichten met de **StarFlex® Alutape**.

Zodra de eerste **StarFlex® Pro**-baan geplaatst en bevestigd is, worden de volgende banen op dezelfde wijze aangebracht.

Aan de binnenkant worden de **StarFlex® Pro**-banen zij aan zij geplaatst, maar aan de buitenkant worden de banen met een overlapping van 10 cm bevestigd, waarna alles met de **StarFlex® Alutape** afgedicht wordt.

**Het is zeer belangrijk een luchtlaag te laten van 20 mm aan beiden kanten van de StarFlex® Pro zodanig dat de weerkaatsingscapaciteit van de aluminium optimaal kan fungeren.**

#### Volgende gereedschappen zijn noodzakelijk:

- Een meter, een nietmachine, een cutter, een schaar, zonnebrillen (om door de zon niet verblind te worden) en handschoenen.

### II. StarFlex® Alutape

(1) Men moet ook letten dat de te bekleven zone droog en ontvet is, (2) Meet en snijd de nuttige lengte, (3) de **StarFlex® Alutape** aanbrengen zodanig dat de beide **StarFlex® Pro**-banen een worden.

#### Volgende gereedschappen zijn noodzakelijk:

- Een meter, een nietmachine, een cutter, een schaar en handschoenen

### III. StarFlex® Sound

Wordt onder parket of onder een chape geplaatst.

(1) Meet de lengte van de eerste baan, (2) ontrol de **StarFlex® Sound** (3) snijd met een cutter een **StarFlex® Sound**-baan met een overschot van +/- 15 cm aan bijde zijden. (4) Plaats de **StarFlex® Sound**-banen tegen elkaar. (5) Sluit de kruising met onze **StarFlex® Alutape** af.

**Volgende gereedschappen zijn noodzakelijk:**

- Een meter, een nietmachine, een cutter, een schaar en handschoenen

### IV. StarFlex® Floor

Wordt onder een chappe met vloerverwarmingsysteem geplaatst.

(1) Meet de lengte van de eerste baan, (2) ontrol de **StarFlex® Floor**, (3) snijd met een cutter een **StarFlex® Floor**-baan met een overschot van +/- 15 cm aan bijde zijden. (4) Plaats de **StarFlex® Floor**-banen tegen elkaar. (5) Sluit de kruising met onze **StarFlex® Alutape** af.

De **StarFlex® Floor** wordt met de aluminium zijde aan de bovenkant geplaatst (in contact met de vloerverwarming).

**Volgende gereedschappen zijn noodzakelijk:**

- Een meter, een nietmachine, een cutter, een schaar en handschoenen