



GUIDE DE POSE SIMPLIFIE

I. StarFlex® Pro

(1) Dérouler le **StarFlex® Pro**, (2) mesurer la longueur de la première bande nécessaire, (3) découper une bande de **StarFlex® Pro** avec un cutter avec un débordement de part et d'autre de +/- 15 cm, (4) placer le **StarFlex® Pro**, (5) le fixer à l'aide d'agrafes de minimum 20 mm, (6) finir avec le **StarFlex® Alutape**.

Une fois que la première bande de **StarFlex® Pro** est placée et fixée, préparer de la même façon les autres bandes et les placer de la même façon que la première.

Du côté intérieur les bandes de **StarFlex® Pro** seront mises l'une contre l'autre et du côté extérieur, un recouvrement de 10 cm se fera une bande sur l'autre. Dans les deux cas la jonction sera assurée par un **StarFlex® Alutape**.

Il est important d'assurer une lame d'air de 20 mm de part et d'autre du StarFlex® Pro pour que son pouvoir isolant par rayonnement et réflexion se fasse de façon optimale.

Les outils nécessaires sont :

- Un mètre, une agrafeuse, un cutter, une paire de ciseaux, des lunettes de soleil (pour éviter l'éblouissement par le soleil), des gants de travail.

II. StarFlex® Alutape

(1) Veiller à ce que la surface soit propre, sèche et dégraissée, (2) mesurer et couper la longueur nécessaire, (3) coller le **StarFlex® Alutape** pour assurer la jonction des deux bandes **StarFlex®**.

Les outils nécessaires sont :

- Un mètre, un cutter, une paire de ciseaux, des gants de travail.

III. StarFlex® Sound

Se place soit en dessous d'un parquet ou d'une chape.

- (1) Mesurer la longueur de la première bande nécessaire, (2) dérouler le **StarFlex® Sound**,
- (3) découper une bande de **StarFlex® Sound** avec un cutter avec un débordement de part et d'autre de +/- 15 cm de chaque côté. (4) Placer les bandes de **StarFlex® Sound** une contre l'autre.
- (5) Fermer la jonction avec notre **StarFlex® Alutape**.

Les outils nécessaires seront :

- Un mètre, un cutter, une paire de ciseaux, des gants de travail.

IV. StarFlex® Floor

Se place sous une chape avec chauffage par le sol.

- (1) Mesurer la longueur de la première bande nécessaire, (2) dérouler le **StarFlex® Floor**,
- (3) découper une bande de **StarFlex® Floor** avec un cutter avec un débordement de part et d'autre de +/- 15 cm de chaque côté. (4) Placer les bandes de **StarFlex® Floor** une contre l'autre.
- (5) Fermer la jonction avec notre **StarFlex® Alutape**.

La surface avec le film d'aluminium pur sera toujours placée (vers le haut) du côté du chauffage par le sol.

Les outils nécessaires sont :

- Un mètre, un cutter, une paire de ciseaux, des gants de travail.

CHANTRAINE Commerciale Sàrl

L-9991 Weiswampach; Gruuss Strooss 30

Grand-Duché du Luxembourg

Tel: +352 269 140 68. Fax: +352 26 91 40 69. Mail: office@chantraine.com. Site Web: www.starflex.eu

N° TVA : LU18124642

Compte bancaire:

ING : IBAN : LU73 0141 0570 4960 0000 – BIC : CELLULL